

## ALIMENTATION AC/DC A ROULETTES



Distribution de courant alternatif ou continu 10A par sélection sur le devant du coffret.  
Raccordement au secteur par câble et fiche de 3 mètres.

- Entrée secteur 230 volts, monophasé
- Commutation Marche/arrêt Bouton poussoir + voyant à leds
- Arrêt d'urgence A clé
- Sortie DC variable 0-230V
- Sortie AC variable 0-230V
- Mode de réglage Par bouton sur le dessus
- Courant maxi 10A
- Visualisation des sorties 1 voltmètre et 1 ampèremètre
- Protection amont Par fusible
- Protection des sorties Par disjoncteur
- Protection des personnes Par isolement par rapport au secteur sur DC seulement
- Filtrage ACDC10 Sans filtrage. Redressement double alternance
- Filtrage DC10 Avec filtrage. Ondulation résiduelle 5%
- Commutation DC - 0 - AC par rotatif
- Dimensions / poids H 510 x P 280 x P 330 mm / 49 kg
- Roulettes 4 dont 2 avec frein

ref. ACDC10



ref. DC10

Version sans sortie AC.  
Pour système solaire.  
Connectique spéciale.